

Características

Es un mortero listo para aplicar en forma manual, fabricado y premezclado en seco, para aplicaciones exteriores. Su plasticidad y aditivos le otorgan muy buena trabajabilidad, permitiendo lograr terminaciones aptas para ser pintadas.

Campo de aplicación

Es un mortero para revocar muros exteriores levantados con bloques HCCA *retak* en los que por diversos motivos se requiera una carga de revoque de 1 cm a 1,5 cm. Es el caso de paños de mampostería como cerramiento de estructura de hormigón, así como también en obras con ejecución imperfecta donde no se logró el plano y/o plomo del muro de bloques *retak* o bien se desea evitar el trabajo de rasqueteo y lijado de muro.

Preparación del soporte

Se debe encontrar libre de polvo, partes flojas, aceites, barnices y líquidos desencofrantes. Antes de la aplicación sellar grietas y fisuras que se encuentren en el soporte para evitar que las mismas se trasladen luego al revestimiento.

Posteriormente humedecer la pared y aplicar la imprimación *retak* en toda la superficie a revocar con la ayuda de una brocha o rodillo de pintor logrando una película continua y uniforme que servirá para homogeneizar la absorción superficial. Dejar secar convenientemente (mínimo 4 hs. es recomendable dejarlo de un día para otro).



Se deberá aplicar malla de fibra de vidrio de cuadrícula de 10 x 10 cm en los encuentros de materiales diferentes, como por ejemplo los encuentros de hormigón y mampostería, donde hay rellenos de instalaciones, o bien juntas de dilatación. Se debe solar 20 cm como mínimo en cada material.



Presentación

Bolsas de papel de 2 pliegos (uno de ellos impermeabilizado) de 30 kilos.



Imprimación *retak*
Presentación: Bidones de 4 lts o
Balde de 20 lts

Preparación de la mezcla

Se prepara en balde de albañil, piso o mezcladora usando solamente agua a razón de 6 a 6,5 lts por cada bolsa de 30 kg. mezclando hasta conseguir una pasta homogénea sin grumos. Se debe tener especial cuidado en la dosificación de agua, que debe ser tal que permita una masa homogénea después del empastado con aspecto plástico y consistente, sin exudación de agua en superficie. No debe excederse en los tiempos de mezclado ya que esto generaría contenidos de aire que provocan disminución tanto en la adherencia como en la resistencia a compresión. En preparaciones donde se utilicen mezcladoras, hormigoneras o batidoras, se aconseja no excederse de los 4 minutos de mezclado, dado que generaría contenido de aire en el mortero disminuyendo su resistencia y adherencia.

Aplicación

Luego del empastado dejar reposar 15 minutos dejando actuar los aditivos. La aplicación del mortero se realiza con las mismas técnicas que los morteros de cemento. Se prepara el nivel, se aplica sobre la superficie y se alisa para un mejor acabado superficial. El espesor mínimo recomendable es 1 cm, debiendo aplicarse en dos cargas sucesivas. Es recomendable realizar una primera capa realizando un alisado con cuchara sobre el paramento para aumentar la adherencia. Dejar tirar y proceder a aplicar una segunda capa para nivelar.

Esperar el punto justo de tirado para proceder a su terminación con fratás de madera dura o plástico, este puede variar sensiblemente con la temperatura. Se puede aplicar sobre éste, con el material en estado fresco, un enduido de cal (agua de cal) para lograr una terminación más fina. Para un correcto curado del revoque es conveniente rociar las superficies terminadas luego de 4 horas.

Advertencia

Aunque las recomendaciones descriptas en la presente corresponden a nuestra mejor experiencia, ellas son meramente indicativas, debiendo las mismas ser constatadas mediante aplicaciones prácticas por el responsable de obra. Para mayor información solicite asesoramiento



